



# Braukmann

## Federhaube für D06F/DS06

## Spring bonnet for D06F/DS06

Bei Demontage des Verstellgriffs geht die Justierung der Einstellskala verloren. Eine Neujustierung ist mit Hilfe eines Manometers möglich.

Schließdruck z.B. auf 4 bar/60 PSI einstellen

If the adjustment knob is removed, this setting is lost. a new setting can be achieved using a pressure gauge. Set the closing pressure e.g. at 4 bar/60 PSI.

